

Yealink T41S Français(French) ▾

Etat **Compte** Réseau Touche Fonction paramètre Répertoire Sécurité

Inscription

de base

Codecs

Avancé

**Compte** Compte 1 ?

Etat d'enregistrement: Enregistré

Line Active: Enabled ?

étiquette: 403 ?

Nom: PosteIP-3 ?

Nom d'enregistrement: 403 ?

Nom d'utilisateur: 403 ?

Mot de passe: •••••••• ?

**SIP Server 1** ?

serveur hôte: 172.16. [ ] Port: 5060 ?

Transport: UDP ?

Server Expires: 300 ?

Server Retry Counts: 3 ?

**SIP Server 2** ?

serveur hôte: [ ] Port: 5060 ?

Transport: UDP ?

Server Expires: 3600 ?

Server Retry Counts: 3 ?

Activer serveur proxy Outbound: Disabled ?

Outbound Proxy Server 1: [ ] Port: 5060 ?

Outbound Proxy Server 2: [ ] Port: 5060 ?

Proxy Fallback Interval: 3600 ?

NAT: Disabled ?

**NOTE**

**Display Name**  
SIP service subscriber's name which will be used for Caller ID display.

**Register Name**  
SIP service subscriber's ID used for authentication.

**User Name**  
User account, provided by VoIP service provider.

**NAT Traversal**  
Defines the STUN server will be active or not.

You can click here to get more guides.

L'adresse du serveur étant l'adresse de la centrale DAMALISK

## Réglages paramètres du compte

<input checked="" type="checkbox"/> Activer le compte	
étiquette de compte:	<input type="text" value="402"/>
Nom d'affichage:	<input type="text" value="PosteIP-2"/>
Identifiant utilisateur:	<input type="text" value="402"/>
Nom d'authentification:	<input type="text" value="402"/>
Mot de passe :	<input type="password" value="••••••••"/>
Plan de numérotation:	<input type="text" value="4xx 000x+# 00[1-9]xxxx"/>
Délai inter chiffres (secs):	<input type="text" value="5"/> ▼
Nombre maximum d'appels:	<input type="text" value="6"/> ▼
Intercom réponse automatique:	<input type="text" value="Manuel"/> ▼
Synchronisation fonctions:	<input type="text" value="Désactiver"/> ▼
Type de ligne:	<input type="text" value="Privé"/> ▼
Barge-In:	<input type="text" value="Désactiver"/> ▼
Méthode DTMF:	<input type="text" value="Auto"/> ▼
Désenregistrement après le redémarrage:	<input type="text" value="Désactiver"/> ▼

## Serveur SIP

Adresse du serveur:	<input type="text" value="172.16.████"/>
Port:	<input type="text" value="5060"/>

## Enregistrement

Adresse du serveur:	<input type="text" value="172.16.████"/>
Port:	<input type="text" value="5060"/>
Expiration (sec):	<input type="text" value="300"/>
Freq d'enregistrement (secs):	<input type="text" value="10"/>

L'adresse du serveur étant l'adresse de la centrale DAMALISK