Mémo pour la configuration de la maquette KNX

Démarche à suivre pour la configuration de l'installation.

- ⇒ Créer un projet.
- ⇒ Créer l'installation, le bâtiment.
- \Rightarrow Importer les références des composants.
- ⇒ Insérer les participants dans le bâtiment.
- ⇒ Paramétrer les participants.
- ⇒ Créer des adresses de groupe.
- ⇒ Rattacher les participants aux différentes adresses de groupe.
- ⇒ Télécharger et tester l'installation.
- ⇒ Superviser l'installation avec le moniteur de groupe intégré à ETS5.

Utilisation du moniteur de groupe

| ETS5 ^m - knx2 | | | - 0 × | |
|---|--|---|--|--|
| ETS Editer Espace de Travail Programmation Diagnostic | Extras Fenètre | | 0 | |
| Vue d'ensemble Bus Catalogues Paramé | le se | | KNX | |
| - Connexions | 🕨 Démarrer 📕 Stop 🥜 Nettoyer 🛛 [+ Ouvrir 🔛 Sauvegarder 🛛 🚍 Imprimer 📿 Rejouer ti | légrammes 🔘 Options 🔷 Fonctions de Groupe | Chercher P | |
| Interfaces Options | Adresse de groupe 6/0/1 Type de points de données 1.001 switch ▼ Dernière valeur reçue \$00 Désactivé Valeur Désactivé ▼ | | Temporisation [secondes] 0 Envoyer de manière cyclique Ure | |
| - Moniteur | # Heure Service Indicateurs Priorité Adresse de Nom de la source | Adresse de Nom de la destination Itiné Type | DPT Informations | |
| Moniteur de Groupe | 1 09/11/2020 1014/23,9 Démarrer 2 09/11/2020 1014/27,2319 partir du Bas 11.8 3 09/11/2020 1014/51.0044 partir du Bas 11.8 | 6/0/1 6 GroupValueW 6/0/1 6 GroupValueW | L'erregistement a été lancé, hôte = n0 6 GroupValueW 1001 switch S01 Advie 6 GroupValueW 1001 switch S01 Désactivé | |
| - Diagnostics | | | | |

Décharger le Participant

Filtrage possible sur l'adresse de groupe, le type de donnée.

Possibilité d'envoyer une commande (écrite) ou de lire un état (lire).

Configurer IP Gateway

⇒ Ajouter MTN 6500-0113 à l'installation (dans l'armoire électrique par exemple).

⇒ Configurer le composant avec son IP, le masque et la passerelle.

Adresse IP par défaut : 172.16.6.45 – MAC : 00 24 6D 01 23 49 – Port UDP 3671

Configuration du Routeur D-LINK DIR-615

La configuration est réalisée en se connectant sur un port du LAN. L'adresse MAC est 54 B8 0A 08 BF AA (Vérifiable en regardant l'étiquette sous le routeur). Un scan permet de retrouver son IP.

La redirection d'adresse du port WAN (NAT/PAT) est accessible par le menu VIRTUAL SERVER.

L'attribution d'une adresse statique sur le WAN se fait dans le menu : INTERNET / Manual Internet Connection Setup.

Pour que le routeur réponde à un ping sur son port WAN, il faut le valider dans le menu INTERNET (ce n'est pas automatique).

Adresse de groupe

| Constitution d'une adresse de groupe | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|---------|------------------|
| Exemple | 6 | / | 3 | / | 102 | | | | | |
| Signification de chaque | FONCTION | I | SI | TE | TYF | PE D'ACTION | | | | |
| nombre | (ex : éclairag | ge) | (aile sud 2 ^{ème} étage) | | (aile sud 2 ^{ème} étage) | | (aile sud 2 ^{ème} étage) | | (variat | ion d'éclairage) |



| | | | Nombres associés |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------|
| | objets de commutation (On/Off) | ₽ | 0 à 49 |
| Les différents « objets » | états commutation (acquittement) | -0 | 50 à 99 |
| sont répartis en « paguet » de 50 | objets de variation | 4 | 100 à 149 |
| | objets de valeur (en %) | | 150 à 199 |
| | états objets de valeur | \$ | 200 à 249 |